

Praktisk vedligeholdelse af Honeywell TBS ventil/BA295S



ADSKILLELSE & RENGØRING:

- Luk for til- & afgangsventiler
- Åbn de 3 kuglehaner på toppen af ventilen
 - Herved drænes ventilen for vand
- Fjern den sorte plast drænkurv i bunden af ventilen
- Afmonter messinglåg under hhv. den første og den sidste kuglehane.
 - 19mm. nøgle
- Udtag den lange patronindsats og snavssi (kan evt. bankes ud nede fra drænafgang i bunden)
 - NB: Sørg for at den lille o-ring i bunden af patronindsatsen, følger med op
- Udtag den sorte læbepakning som er monteret i et afdrejet spor nede i ventilhuset
 - NB: stik en lille skruetrækker ned i den åbne ende, og træk den ud af sporet.
- Udtag den lille kontraventil under den 3. kuglehane/afgangssiden
 - NB: Kan fjernes med en spidstang
 - NB: Sørg for at få o-ringen med op.
- Inspicer ventilhuset og rens godt med vand & børste, så huset er helt rent og fri for urenheder.
 - NB: Skyl vandinstallationen godt igennem

SAMLING & IDRÆFTSSÆTTELSE:

- Monter den nye læbepakning i det afdrejede spor nede i ventilhuset
 - NB: Den åbne ende skal vende opad
 - Ved at folde pakningen lidt sammen, kan du få den trykket ind i sporet i ventilhuset
 - Smør den med armaturfedt
- Monter nu den lange patronindsats ovenfra
 - NB: sørg for at o-ringen i bunden af patronindsatsen er monteret
 - Tryk patronindsatsen godt fast ned, til du mærker at den går på plads
 - Monter den lille snavssi i toppen og skru låget på plads
- Monter den lille kontraventil på afgangssiden af ventilen
 - NB: Husk at montere o-ringen i bunden af kontraventilen
 - Smør med armaturfedt og skru låget på plads
- Åben forsigtigt tilgangshanen
 - NB: Vandtrykket lukker først dræventilen i bunden og derefter fyldes ventilen med vand
- Åben afgangshanen
- Luft ud via de 3 kuglehaner
- Monter den sorte plastdrænkurv i bunden af ventilen

Ventilen er atter i drift !
Honeywell

THE POWER OF **CONNECTED**