

**EN** Push power module into wallbox with mains wiring to the rear.

**DE** Stecken Sie das Netzteil (unterputz) in die Wanddose, so dass die Hauptanschlüsse (230 V AC ~) nach hinten abgehen.

**NL** Druk de netvoedingmodule in de inbouwdoos met de aansluitdraden (230 V AC ~) naar achteren.

**FR** Insérez le bloc d'alimentation (encastré) dans le boîtier mural, de façon à ce que les raccordements principaux (230 V AC ~) sortent par l'arrière.

**ES** Enchufe el equipo de alimentación de red (montaje empotrado) en la caja mural, de modo que las conexiones principales (230 V AC ~) estén hacia atrás.

**EN** The power supply can be installed in a different location from the evotouch unit. Observe correct polarity Red (+), Black (-). XY not used.

Cable length: max. 5 m 0.5 mm<sup>2</sup>  
max. 10 m 1.0 mm<sup>2</sup>

**DE** Das Netzteil kann sich an einer anderen Stelle als das evotouch befinden. Polarität beachten rot (+), schwarz (-). XY nicht benutzt.

Kabellänge: max. 5 m 0,5 mm<sup>2</sup>  
max. 10 m 1,0 mm<sup>2</sup>

**NL** De netvoedingmodule kan ook op een andere locatie dan de evotouch worden geïnstalleerd. Let op de juiste polariteit: rood (+), zwart (-). XY worden niet gebruikt.

Kabellengte: max. 5 m 0,5 mm<sup>2</sup>  
max. 10 m 1,0 mm<sup>2</sup>

**FR** Le bloc d'alimentation peut s'éranger à un autre emplacement que l'evotouch. Respectez la polarité rouge (+), noir (-). XY ne sont pas utilisés.

Longueur de câble: max. 5 m 0,5 mm<sup>2</sup>  
max. 10 m 1,0 mm<sup>2</sup>

**ES** El equipo de alimentación de red puede situarse en un lugar distinto al lugar en que está ubicado el evotouch. Observar la polaridad: rojo (+), negro (-). XY sin uso.

Longitud del cable: max. 5 m 0,5 mm<sup>2</sup>  
max. 10 m 1,0 mm<sup>2</sup>


**EN** Attach wallplate to wall box or surface (power module remote).

**DE** Befestigen Sie die Wandplatte an der Wanddose oder Wand.

**NL** Bevestig de muurplaat op de inbouwdoos of aan de muur.

**FR** Fixez la plaque murale au boîtier mural ou au mur.

**ES** Fije la placa para pared en la caja mural o en la pared.



 **AutomatikCentret**

Strandvejen 42 • Saksild • 8300 Odder

86 62 63 64 • [www.automatikcentret.dk](http://www.automatikcentret.dk)

[info@automatikcentret.dk](mailto:info@automatikcentret.dk)