

Honeywell Home

AutomatikCentret

Strandvejen 42 • Saksild • 8300 Odder

86 62 63 64 • www.automatikcentret.dk

info@automatikcentret.dk



Evohome Wi-Fi Zone Controller

Quick Start Guide

Online Guides



getconnected.honeywellhome.com

- EN Connect the thermostat to Wi-Fi
- DE Bedienteil mit Wi-Fi verbinden
- FR Connectez le thermostat au Wi-Fi
- NL Verbind de thermostaat met Wi-Fi
- IT Connetti il termostato al Wi-Fi
- ES Conectar el termostato a la red Wi-Fi
- PL Podłącz termostat do Wi-Fi
- CZ Připojení termostatu k Wi-Fi
- HU Termosztát csatlakoztatása Wi-Fi-hez



- EN Create an account
- DE Account erstellen
- FR Créez un compte
- NL Creëer een account
- IT Crea un account
- ES Crear una cuenta
- PL Utwórz konto
- CZ Vytvoření účtu
- HU Fiók létrehozása



getconnected.honeywellhome.com

MAC ID


CRC

- EN Download the App
- DE Download der App
- FR Téléchargez l'App
- NL Download de app
- IT Scarica la APP
- ES Descargar la APP
- PL Pobierz aplikację
- CZ Stáhnutí aplikace
- HU Alkalmazás letöltése



Total Connect Comfort Intl

- EN Connect to your heating system
- DE Mit dem Heizsystem verbinden
- FR Connectez vous à votre installation de chauffage
- NL Verbind met uw verwarmingsysteem
- IT Collega al tuo sistema di riscaldamento
- ES Conectarse a su sistema de calefacción
- PL Podłącz do Twojego systemu grzewczego
- CZ Připojení k vašemu systému vytápění
- HU Fűtőrendszer csatlakoztatása



32322176-001 C

EN Icon guide

FR Guide des icônes

PL Przewodnik po ikonach



Open window
Ouverture de fenêtre
Otwórz okno



Remote override
Commande via App
Zdalne nadpisanie



Day off
Jour de congé
Wolny dzień



Temporary override
Dérogation temporaire
Czasowe nadpisanie



Economy
Economie
Ekonomiczne



Heating off
Chauffage arrêté
Ogrzewanie wyłączone



Permanent override
Dérogation permanente
State nadpisanie



Away
Inoccupé
Daleko



Custom
Personnalisation
Niestandardowe




Optimum start
Durée maxi. d'optimisation
Optymalny start



Optimum stop
Optimisation à l'arrêt
Optymalne zatrzymanie

Optimisation
Optimisation
Optymizacja

Zone override indicators
Indicateurs de fonctionnement des zones
Wskaźniki nadpisania strefy




Quick actions
Actions rapides
Szybkie działania



Zone alerts
Alertes de zone
Alarmy strefy



Set temperature
Température
Ustawianie temperatury



DE Erläuterung der Symbole

NL Iconen gids

CZ Průvodce ikonami



Offenes Fenster
Open raam gedetecteerd
Otevřít okno



Ferneingriff
Bedienung per App
Dálkové přepsání



Ausnahmetag
Sneltoets vrije dag
Volno



Kurzzeitiger Handeingriff
Tijdelijke wijziging
Dočasné přepsání



Economy (Sparmodus)
Sneltoets besparing-eco
Usporný



Heizung aus
Sneltoets verwarming uit
Vytápění vypnuto



Permanenter Handeingriff
Wijziging continu
Permanentní přepsání



Abwesend
Sneltoets afwezig
Nepřítomen



Sonderprogramm
Sneltoets speciale dag
Vlastní




Optimum Start
Adaptieve start
Optimální spuštění



Optimum Stop
Optimale stop
Optimální zastavení

Optimierung
Optimalisatie
Optimalizace

Anzeigen des Raummodus
Zone wijziging aanduiding
Kontrolky přepsání zóny




Direkte Aktion
Sneltoetsen
Rychlé akce



Fehlermeldungen der Räume
Zone alarmen
Výstrahy zóny



Eingestellte Temperatur
Ingestelde de temperatuur
Nastavit teplotu



IT Guidadelle icone

ES Guía de iconos

HU Ikon útmutató



Finestra aperta
Ventana abierta
Ablak megnyitása



Controllo manuale remoto
Control manual remoto
Távolsági vezérlés



Giorno festivo
Dia festivo
Ünnep



Controllo manuale temporaneo
Modo manual temporal
Ideiglenes manuális vezérlés



Risparmio
Economia
Gazdaságos



Riscaldamento spento
Apagar calefacción
Fűtés kikapcsolás



Controllo manuale permanente
Control manual permanente
Végleges manuális vezérlés



Assente
Salir
Hiányzó



Personalizzato
Personal
Egyéni




Inizio ottimale
Arranque óptimo
Optimális indítás



Arresto ottimale
Parada óptima
Optimális leállítás

Ottimizzazione
Optimización
Optimalizálás

Spie di controllo manuale di zona
Indicadores de zonas en manual
Zóna manuális vezérlés jelzőlámpái




Scelte rapide
Acciones rápidas
Gyors műveletek






Allarmi di zona
Alertas de zona
Zóna riasztások



Imposta temperatura
Fijar temperatura
Hőmérséklet beállítás





EN Quick action
DE Schnelle Maßnahmen
FR Actions rapides
NL Sneltoets
IT Azione rapida
ES Acción rápida
PL Szybkie działanie
CZ Rychlá akce
HU Gyors műveletek



EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent
NL Permanent
IT Presente

ES Permanente
PL Stałe
CZ Permanentní
HU Állandó



1-24h





EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent
NL Permanent
IT Presente

ES Permanente
PL Stałe
CZ Permanentní
HU Állandó



EN 1-99 days
DE 1-99 tagen
FR 1-99 jours
NL 1-99 dagen
IT 1-99 giorni

ES 1-99 días
PL 1-99 dni
CZ 1-99 dnů
HU 1-99 nap



EN Download full user guide on:
DE Download der Bedienungsanleitung unter:
FR Télécharger la notice détaillée sur :
NL Download volledige handleiding op:
IT Scarica le istruzioni complete da:
ES Descargar manual de instrucciones
PL Pobierz pełną instrukcję obsługi na:
CZ Stažení kompletní uživatelské příručky na:
HU Töltse le a teljes felhasználói útmutatót innen:

getconnected.honeywellhome.com



EN Permanent
DE Ständig
FR Permanent

NL Permanent
IT Presente
ES Permanente

PL Stałe
CZ Permanentní
HU Állandó



EN 1-99 days
DE 1-99 tagen
FR 1-99 jours

NL 1-99 dagen
IT 1-99 giorni
ES 1-99 días

PL 1-99 dni
CZ 1-99 dnů
HU 1-99 nap


resideo

Pittway Srl, Z.A., La Pièce 4,
1180 Rolle, Switzerland

www.resideo.com Country of origin : UK

©2020 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
 The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.
 This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.